



Abb. 18

Picture 18

AM 180

ERSATZTEILE

SPARE PARTS

Bestell-Nr. Bezeichnung

Order No. Description

Gruppe Lauf

Barrel Assembly

01-01	Lauf
01-02	Korn
01-03	Riemenbügel
01-04	Schelle für Riemenbügel
01-05	Deckteil (1 Paar)
01-06	Schraube für Riemenbügel
01-07	Mutter für Riemenbügel
01-08	Schraube
01-09	Vorderschaft
01-09	Madenschraube für Korn
01-10	Beilagscheibe
01-11	Zylinderkerbstift
01-12	Schlitzmutter

01-01	Barrel
01-02	Front sight
01-03	Sling ring
01-04	Barrel band for sling ring
01-05	Cover (1 pair)
01-06	Screw for sling ring
01-07	Nut for sling ring
01-08	Screw for fore-end
01-09	Grub screw for front sight
01-10	Washer
01-11	Cylinder notch pin
01-12	Slot nut

Gruppe Gehäuse

Housing Assembly

02-01	Stift für Deckel	02-01	Pin for cover
02-02	Bundschraube	02-02	Collar Screw
02-03	Spanngriff	02-03	Cocking Handle
02-04	Sicherungswelle	02-04	Safety lug
02-05	Federstange	02-05	Spring bar
02-06	Schraube für Laufhalter	02-06	Screw for barrel holder
02-07	Boizen f. Fangstange N	02-07	Bolt for sear
02-09	Stahlbuchse für Fixierbolzen	02-09	Steel sleeve for stop pin
02-10	Stahlbuchse für Schafthalter	02-10	Steel sleeve for stock holder
02-11	Federstift für Fangstange	02-11	Spring pin for sear
02-12	Fixierbolzen für Abzuggehäuse	02-12	Stop pin for trigger housing
02-13	Verschluß	02-13	Bolt
02-14	Laufhalter	02-14	Barrel holder
02-15	Fangstange	02-15	Sear
02-16	Spannstück	02-16	Cocking piece
02-17	Magazinhalter	02-17	Magazine holder
02-18	Gehäuse	02-18	Housing
02-19	Deckel für Gehäuse	02-19	Cover for housing
02-20	Sicherungshebel	02-20	Safety lever
02-21	Patronenzuführungsstück	02-21	Cartridge feeding piece
02-22/1	Halteklinke (rechts)	02-22/1	Cartridge stop (right)
02-22/2	Halteklinke (links)	02-22/2	Cartridge stop (left)
17-01-05/23	Schieber für Magazinhalter	17-01-05/23	Slide for magazine holder
02-24	Abdeckblech	02-24	Floor plate
02-25	Auszieher	02-25	Extractor
02-26	Riemenbügel hinten	02-26	Rear sling ring
02-27	Verschlußfeder	02-27	Bolt spring
02-28	Feder für Halteklinge	02-28	Spring for Cartridge stop
02-29	Unterbrecherfeder	02-29	Interruptor spring
02-30	Feder für Laufhalter	02-30	Spring for barrel holder
02-31	Feder für Auszieher	02-31	Spring for extractor
02-32	Feder für Fixierbolzen	02-32	Spring for stop pin
02-33	Feder f. Magazinhalter	02-33	Spring for magazine holder
02-34	Feder für Kugelraste	02-34	Spring for bullet catch
02-35	Kenterschraube	02-35	Check Screw
02-36	Schraube für Riemenbügel	02-36	Screw for Sling ring
02-37	Madenschraube für Laufhalter	02-37	Grub Screw for barrel holder
02-38	Schraube für Fangstange	02-38	Screw for sear
02-39	Boizen für Laufhalter	02-39	Bolt for barrel holder
02-40	Stift für Auszieher	02-40	Pin for extractor
02-41	Stift für Abdeckblech	02-41	Pin for floor plate
02-42	Schwerspannstift für Sicherungswelle	02-42	Cocking pin for safety shaft
02-43	Schwerspannstift für	02-43	Cocking pin for magazine holder

	Magazinhalter	02-44	Cocking pin
02-44	Schwerspannstifte	02-45	Safety ball
02-45	Kugel für Sicherung	02-46	Safety clip
02-46	Sicherungsscheibe	02-47	Washer
02-47	Federring	02-48	Grub Screw
02-48	Madenschraube	02-49	Spring clip
02-49	Federscheibe	02-50	Stop pin
02-50	Fixierstift		

Gruppe Abzuggehäuse

03-01	Abzuggehäuse
03-02	Abzug
03-03	Feder für Abzug
03-04	Feder für Fangstange
03-05	Schraube für Griffstück
03-06	Bolzen für Abzug
03-07	Federbolzen
03-08	Kugel
03-09	Beilagscheibe

Trigger Housing Assembly

03-01	Trigger housing
03-02	Trigger
03-03	Trigger spring
03-04	Spring for Sear
03-05	Screw for grip
03-06	Bolt for trigger
03-07	Spring bolt
03-08	Ball
03-09	Washer

Gruppe Schaft

04-01	Druckbolzen
04-02	Fixierbolzen
04-03	Ansteckwinkel
04-04	Vorderschaft
04-05	Griffstück
04-06	Hinterschaft
04-07	Verbindungsblech
04-08	Schaftkappe
04-09	Fixierfeder
04-10	Holzschraube
04-11	Linsenzylinderschraube
04-12	Beilagscheibe

Stock Assembly

04-01	Locking pin
04-02	Stop pin
04-03	Detachable angle
04-04	Fore-end
04-05	Grip
04-06	Rear end
04-07	Connecting plate
04-08	Butt plate
04-09	Fixing spring
04-10	Wood Screw
04-11	Lens Cylinder Screw
04-12	Washer

Gruppe Visier

05-01	Visier komplett
05-02	Prismenschiene
05-03	Schraube für Visier
05-04	Zylinderschraube
05-05	Federring
05-06	Federring

Sight Assembly

05-01	Sight complete
05-02	Mounting rail
05-03	Screw for sight
05-04	Cylinder Screw
05-05	Washer
05-06	Washer

Gruppe Magazin

06-01	Haltering
06-02	Rastring
06-03	Bodenplatte für Magazin
06-04	Magazingehäuse
06-05	äußerer Patronen- führungsring
06-06	innerer Patronen- führungsring
06-07	Druckring
06-08	Blattfeder
06-09	Blattfeder
06-10	Sperrklinke
06-11	Schnäpperfeder
06-12	Flachkopfschraube
06-13	Zylinderstift
06-15	Beilagscheibe
06-16	Distanzhülse

Magazine Assembly

06-01	Retainer clip
06-02	Bent clip
06-03	Floor plate for magazine
06-04	Magazine housing
06-05	Outer cartridge guide ring
06-06	Inner cartridge guide ring
06-07	Pressure ring
06-08	Leaf spring
06-09	Leaf spring
06-10	Lock
06-11	Trigger spring
06-12	Flat Screw
06-13	Cylinder pin
06-15	Washer
06-16	Distance case

Gruppe Antrieb

07-01	Haltebolzen f. Antrieb
07-02	Lagerzapfen
07-03	Bolzen für Malteserkreuz
07-04	Exzenterbolzen
07-05	Distanzring
07-06	Sechskant-Mutter für Exzenterbolzen
07-07	Sechskant-Mutter für Lagerzapfen
07-08	Sperrkeil
07-09	Bodenplatte f. Antrieb
07-10	Gehäuse für Antrieb
07-11	Antriebsblech
07-12	Deckplatte
07-13	Sperrhebel
07-14	Bremssfeder
07-15	Bremsscheibe
07-16	Malteserkreuz
07-17	Mitnehmerscheibe
07-18	Antriebsfeder
07-19	Abstützfeder
07-20	Sperrkeilfeder
07-21	Sechskant-Mutter
07-22	Niet
07-23	Zylinderschraube

Motor Assembly

07-01	Bolt for motor
07-02	Bearing pivot
07-03	Bolt for Maltese cross
07-04	Eccentric bolt
07-05	Distance ring
07-06	Hex nut for eccentric bolt
07-07	Hex nut for bearing pin
07-08	Stop wedge
07-09	Floor plate for motor
07-10	Housing for motor
07-11	Motor plate
07-12	Cover plate
07-13	Motor stop lever
07-14	Friction spring
07-15	Friction washer
07-16	Maltese cross
07-17	Strut washer
07-18	Motor spring
07-19	Supporting spring
07-20	Stop wedge spring
07-21	Hex nut
07-22	Rivet
07-23	Cylinder screw