

17-04-10  
17-04-05 2100-C  
17-04-04 17-04-03

17-04-15 17-04-08 17-04-09  
17-04-07 17-04-16  
2114-05  
17-04-11  
17-04-05


17-04-30

14-10 14-37  
14-36

14-54 14-01

14-51  
14-50A

14-03A 14-12A 14-13A  
14-14A



2100-T

14-39 2100-K

14-62 14-61  
14-64

2100-O

14-22A

14-48  
17-06-02

14-23



14-0901A  
14-0902  
14-09

14-17 14-42  
14-15 14-20A

17-06-06



14-30  
14-27

2100-N 14-21A  
2100-M  
14-41  
14-28

14-60 14-63  
14-07  
14-23

14-08  
14-18

14-31 14-47 14-31

## 1.) Komplettierte Bauteile

|            |   |
|------------|---|
| 402        | Lauf mit Hülse, brüniert  |
| 403        | Lauf mit Hülse und Visierung brüniert   |
| 404        | Schlagstift vollständig (Nocken, Nockenfeder, Sicherungsstift und Stift für Schlagstift). |
| 405        | Hülsenverschluß vollständig mit Sicherung   |
| 14-34      | Schaft komplett 2114  |
| 15-34      | Schaft komplett 2115  |
| 5301       | Magazin – 10 Schuß  |
| 1715       | Magazin – 15 Schuß  |
| 2114-04    | Abzuglager vollständig  |
| 2114-08    | Verschluß vollständig   |
| 2114-09    | Spannstift vollständig  |
| 2117-04-30 | Kurvenvisier vollständig  |
| 17-4       | Korn mit Kornsattel   |

## 2.) Einzelteile:

### Gruppe Lauf

|          |                  |
|----------|------------------|
| 14-01    | Lauf vollständig |
| 17-04-03 | Kornsattel       |
| 17-04-10 | Schlitzmutter    |
| 2100-C   | Kornschutz       |
| 17-04-04 | Korn             |
| 17-04-07 | Visiersattel     |
| 17-04-08 | Visier           |
| 17-04-09 | Visierblatt      |
| 17-04-11 | Schlitzmutter    |
| 17-04-15 | Gewindestifte    |
| 17-04-16 | Zylinderschraube |

## 1.) Construction Parts Complete

|            |   |
|------------|---|
| 402        | Barrel with receiver, blued                   |
| 403        | Barrel with receiver and sight, blued         |
| 404        | Firing pin complete with bent, spring and pin |
| 405        | Receiver locking nut with safety              |
| 14-34      | Stock assembly for 2114                       |
| 15-34      | Stock assembly for 2115                       |
| 5301       | 10-shot Magazine                              |
| 1715       | 15-shot Magazine                              |
| 2114-04    | Trigger bushing complete                      |
| 2114-08    | Bolt complete                                 |
| 2114-09    | Cocking handle complete                       |
| 2117-04-30 | Tangent rear sight                            |
| 17-4       | Front sight with base                         |

## 2.) Component parts:

### Barrel Assembly

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 14-01    | Barrel complete           |
| 17-04-03 | Base of front sight       |
| 17-04-10 | Slotted nut               |
| 2100-C   | Front sight cover         |
| 17-04-04 | Front sight               |
| 17-04-07 | base of rear sight        |
| 17-04-08 | Rear sight                |
| 17-04-09 | Leaf                      |
| 17-04-11 | Slotted nut               |
| 17-04-15 | Screw for rear sight      |
| 17-04-16 | Slotted cheese head screw |

## 1.) Pièces assemblées

|             |   |
|-------------|---|
| 402:        | Canon avec boîte de culasse, bronzés  |
| 403:        | Canon avec boîte de culasse et organes de visée, bronzés                                      |
| 404:        | Percuteur complet (arrêtóir, ressort d'arrêtóir, goupille de sureté et goupille de percuteur) |
| 405:        | Couvercle avec sureté   |
| 14-34:      | Crosse compl. 2114  |
| 15-34:      | Crosse compl. 2115  |
| 5301:       | Chargeur – 10 coups   |
| 1715:       | Chargeur – 15 coups   |
| 2114-04:    | Pontet complet  |
| 2114-08:    | Culasse complète  |
| 2114-09:    | Levier d'armément complet   |
| 2117-04-30: | Hausse à curseur complète   |
| 17-4:       | Guidon avec socle   |

## 2.) Pièces détachées:

### Groupe canon

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 14-01:    | Canon              |
| 17-04-03: | Socle de guidon    |
| 17-04-10: | Ecrou de guidon    |
| 2100-C:   | Protège-guidon     |
| 17-04-04: | Guidon             |
| 17-04-07: | Socle de hausse    |
| 17-04-08: | Hausse             |
| 17-04-09: | Feuillet de hausse |

**Auf Wunsch:**

17-04-30 Kurvenvisier  
 2114-54 Mündungsring

**Gruppe Hülse:**

14-03A Hülse  
 14-12A Hülsenverschluß  
 14-13A Hülsenverschlußdeckel  
 14-14A Sicherungsflügel  
 14-11 Federführung  
 14-36 Kugel f. Sicherungs-  
 14-37 Feder f. Sicherungs-  
 14-05 Laufverbindungsstift  
 14-50A Ladeschale  
 14-51 Schraube f. Ladeschale

**Gruppe Kammerschluß:**

14-10 Verschußfeder  
 14-15 Schlagstift  
 14-16 Schlagstiftnocken  
 14-17 Feder  
 14-18 Stift  
 14-19 Stift für Schlagstift  
 14-20A Schlagstiffeder  
 14-42 Stellschraube f. SSN

**On Request:**

17-04-30 Tangent sight  
 2114-54 Muzzle Ring

**Receiver Assembly:**

14-03A Receiver  
 14-12A Receiver locking nut  
 14-13A Locking nut cap  
 14-14A Safety lever  
 14-11 Main spring guide  
 14-36 Ball for safety  
 14-37 Spring for safety  
 14-05 Barrel fixing pin  
 14-50A Tray  
 14-51 Screw for tray

**Bolt assembly:**

14-10 Bolt spring  
 14-15 Firing pin  
 14-16 Bent  
 14-17 Spring for bent  
 14-18 Pin for bent  
 14-19 Pin for firing pin  
 14-20A Firing pin spring  
 14-42 Screw for bent

17-04-11: Ecrou à fente  
 17-04-15: Goupilles filetéés  
 17-04-16: Vis cylindrique

**Options:**

17-04-30: Hausse à curseur  
 2114-54: Anneau fileté

**Groupe Boite de Culasse**

14-03A: Boite de culasse  
 14-12A: Couvercle de boite de  
 culasse  
 14-13A: Couvercle de fermeture  
 14-14A: Drapeau de sureté  
 14-11: Guide ressort  
 14-36: Bille d'anneau de sureté  
 14-37: Ressort d'anneau de sureté  
 14-05: Goupille de blocage du  
 canon  
 14-50A: Auget de chargement  
 14-51: Vis d'auget de chargement

**Groupe culasse**

14-10: Ressort de culasse  
 14-15: Percuteur  
 14-16: Arrêtoir de percuteur  
 14-17: Ressort  
 14-18: Goupille  
 14-19: Goupille de percuteur  
 14-20A: Ressort de percussion  
 14-42: Vis de réglage de l'arrêtoir

### Gruppe Abzugslager

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 14-23  | Schraube für AL    |
| 14-60  | Abzug              |
| 14-61  | Auslösehebel       |
| 14-62  | Hebelfeder         |
| 14-63  | Zylinderstift      |
| 14-64  | Druckpunktschraube |
| 14-41  | Stellschraube      |
| 2100-M | Magazinhalter      |
| 2100-N | Magazinhalterfeder |
| 2100-O | Magazinhalterstift |

### Gruppe Schaft

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 14-34  | Schaft Mod. 2114    |
| 15-34  | Schaft Mod. 2115    |
| 2100-K | Schaftschraube      |
| 14-39  | Unterlegschr. f. SS |
| 2100-T | Riemenbügel         |

### Trigger bushing assembly

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 14-23  | Screw for trigger bushing    |
| 14-60  | Trigger                      |
| 14-61  | Sear                         |
| 14-62  | Sear pin                     |
| 14-63  | Pin for Trigger and sear     |
| 14-64  | Screw for double pull        |
| 14-41  | Screw for trigger adjustment |
| 2100-M | Magazine catch               |
| 2100-N | Spring for magazine catch    |
| 2100-O | Pin for magazine catch       |

### Stock assembly

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 14-34  | Stock Mod. 2114                 |
| 15-34  | Stock Mod. 2115                 |
| 2100-K | Stock assembly screw            |
| 14-39  | Washer for stock assembly screw |
| 2100-T | Sling swivel                    |

### Groupe Mécanisme de détente

|         |   |
|---------|---|
| 14-23:  | Vis de mécanisme de détente                   |
| 14-60:  | Détente                                       |
| 14-61:  | Gâchette                                      |
| 14-62:  | Ressort de gâchette                           |
| 14-63:  | Goupille filetée                              |
| 14-64:  | Vis de bossette                               |
| 14-41:  | Vis de réglage                                |
| 2100-M: | Levier de verrouillage du chargeur            |
| 2100-N: | Ressort de levier de verrouillage du chargeur |
| 2100-O: | Goupille d'arrêt de chargeur                  |

### Groupe Crosse

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 14-34:  | Crosse Mod. 2114             |
| 15-34:  | Crosse Mod. 2115             |
| 2100-K: | Vis d'assemblage             |
| 14-39:  | Rondelle de vis d'assemblage |
| 2100-T: | Grenadières (la pièce)       |